



- Maße sind Kastenaußenmaße (ohne Verbindungsmittel z.B. Nieten, Schrauben,...)
- die Gesamt-Einbautiefe kann je nach verwendeter Führungsschiene variieren
- geringfügige Maßabweichungen sind aus produktions-technischen Gründen möglich
- teilweise vereinfachte Darstellung (Maße in mm)

Kasten strangepressst 20° Revision vorn

Größe 180

Maße in mm

Stand: 06-2014



S Y S T E M